



1 - SCHEMA ELETTRICO

1 - WIRING DIAGRAM





**Legenda schema
impianto elettrico**

- 1 Commutatore destro
- 2 Commutatore chiave
- 3 Elettroventola sinistra
- 4 Elettroventola destra
- 5 Motorino avviamento
- 6 Teleruttore avviamento
- 7 Batteria
- 8 Fusibile regolatore
- 9 Regolatore
- 10 Alternatore
- 11 Freccia posteriore destra
- 12 Fanale posteriore
- 13 Luce targa
- 14 Freccia posteriore sinistra
- 15 Serbatoio
- 16 Fusibili iniezione
- 17 Relè iniezione
- 18 Autodiagnosi
- 19 Bobina cilindro orizzontale
- 20 Bobina cilindro verticale
- 21 Candela cilindro orizzontale
- 22 Candela cilindro verticale
- 23 Inietttore cilindro orizzontale
- 24 Inietttore cilindro verticale
- 25 Potenzimetro farfalla
- 26 Sensore giri/fase
- 27 Sensore temperatura acqua
- 28 Sensore velocità
- 29 Stampella laterale
- 30 Claxon
- 31 Interruttore folle
- 32 Interruttore pressione olio
- 33 Interruttore stop posteriore
- 34 Unità accensione/iniezione
- 35 Fusibili
- 36 Interruttore frizione
- 37 Interruttore stop anteriore
- 38 Commutatore sinistro
- 39 Antenna transponder
- 40 Sensore temperatura aria
- 41 Traguardo
- 42 Strumentazione
- 43 Relè luci
- 44 Freccia anteriore sinistra
- 45 Proiettore
- 46 Luce posizione anteriore
- 47 Freccia anteriore destra

**Codici colore cavi schema
elettrico**

- B** Blu
W Bianco
V Viola
Bk Nero
Y Giallo
R Rosso
Lb Azzurro
Gr Grigio
G Verde
Bn Marrone
O Arancio
P Rosa

Wiring diagram key

- 1 RH handlebar switch.
- 2 Key switch
- 3 Left electric fan
- 4 Right electric fan
- 5 Starter motor
- 6 Starter contactor
- 7 Battery
- 8 Regulator fuse
- 9 Regulator
- 10 Alternator
- 11 Rear right-turn indicator
- 12 Tail light
- 13 Number plate light
- 14 Rear left-turn indicator
- 15 Fuel tank
- 16 Injection fuses
- 17 Injection relay
- 18 Self-diagnosis
- 19 Horizontal cylinder coil
- 20 Vertical cylinder coil
- 21 Horizontal cylinder spark plug
- 22 Vertical cylinder spark plug
- 23 Horizontal cylinder injector
- 24 Vertical cylinder injector
- 25 Throttle position sensor
- 26 Rpm/timing sensor
- 27 Coolant temperature sensor
- 28 Speed sensor
- 29 Side stand
- 30 Horn
- 31 Neutral switch
- 32 Oil pressure switch
- 33 Rear brake light switch
- 34 Ignition/injection unit
- 35 Fuses
- 36 Clutch switch
- 37 Front brake light switch
- 38 LH handlebar switch.
- 39 Transponder antenna
- 40 Air temperature sensor
- 41 Finish line sensor
- 42 Instruments
- 43 Lights relay
- 44 Front left turn indicator
- 45 Headlight
- 46 Front parking light
- 47 Front right turn indicator

Wiring colour codes

- B** Blue
W White
V Violet
Bk Black
Y Yellow
R Red
Lb Light blue
Gr Grey
G Green
Bn Brown
O Orange
P Pink